STORM 4000

Airless Line Striper



ITALIANO





APPARECCHIO PER LA VERNICITURA AD ALTA PRESSIONE

	INTRODUZIONE	p.1
Α	PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	. p.2
В	DATI TECNICI	. p.2
C	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA	. p.3
D	DESCRIZIONE COMANDI	. p.4
Ε	TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO	. p.5
F	NORME DI SICUREZZA	. p.5
G	MESSA A PUNTO	. p.6
Н	FUNZIONAMENTO	n.8

	REGOLAZIONI	p.9
L	PULIZIA DI FINE LAVORO	p.10
M	MANUTENZIONE ORDINARIA	p.10
Ν	INCONVENIENTI E RIMEDI	p.13
O	PROCEDURE DI CORRETTA	
	DECOMPRESSIONE	p.14
Р	RICAMBI	p.15
Q	ACCESSORI	p.24
R	PRINCIPALI OPERAZIONI	n.28



Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchiatura. Un uso improprio può causare danni a cose e persone.



Segnala il rischio di un infortunio o danno grave all'apparecchiatura se non viene seguito l'avvertimento.



Segnala il rischio di incendio o di esplosione se non viene seguito l'avvertimento.



Segnalano l'obbligo di indossare guanti, occhiali e maschere di protezione.



Segnala importanti indicazioni e consigli per lo smaltimento o il riciclaggio di un prodotto nel rispetto dell'ambiente.

QUESTA APPARECCHIATURA É AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.
NON É PREVISTA PER UN UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE.

Grazie per aver scelto un prodotto **LARIUS s.r.l.**Unitamente all'articolo acquistato riceverete
una gamma di servizi di assistenza per consentirVi
di raggiungere i risultati desiderati,
velocemente ed in modo professionale.

A PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura **STORMLINER** è definita "pompa a pistone". Una pompa a pistone è un apparecchio utilizzato per la verniciatura ad alta pressione senza ausilio di aria (da qui il termine "airless"). La pompa è azionata da un motore accoppiato ad un riduttore ad ingranaggi. Un albero eccentrico e una biella permettono di ottenere il moto alternativo necessario al funzionamento del pistone del "gruppo pompante".

Il movimento del pistone crea una depressione. Il prodotto viene aspirato, spinto verso l'uscita della pompa e mandato attraverso


il tubo flessibile alta pressione alla pistola.

Un dispositivo meccanico permette di regolare e controllare la pressione del materiale in uscita dalla pompa. Quando questa raggiunge il valore impostato il motore si ferma per ripartire quando il valore diminuisce.


Una valvola di sicurezza contro le sovrapressioni garantisce l'assoluta affidabilità dell'apparecchiatura.

B DATI TECNICI

	STORM
ALIMENTAZIONE	BENZINA VERDE
POTENZA MOTORE	4,5 kW
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO	220 bar (<i>3190 PSI</i>)
PORTATA MASSIMA	4 L/min - 1,18 USG
USCITA MATERIALE	M16 x 1,5 (M)
PESO	85 Kg
LIVELLO PRESSIONE SONORA	70dB(A)
LUNGHEZZA	(A) 1500 mm
LARGHEZZA	(B) 1100 mm
ALTEZZA	(C) 1000 mm



C DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA



POS.	Descrizione				
1	Apparecchiatura di controllo				
2	Manopola di regolazione pressione				
3	Valvola di scarico				
4	Valvola di esclusione una pistola				
5	Gruppo pompante				
6	Tubo alta pressione				
7	Pistole Airless				
8	Motorizzazione				

POS.	Descrizione				
9	Scatola di riduzione				
10	Recipiente raccolta prodotto				
11	Filtro di aspirazione				
12	Freno				
13	Frizione elettromagnetica				
14	Manometro alta pressione				
15	Cassetta porta attrezzi				

D DESCRIZIONE COMANDI

D1) Leva di direzione.

Tirando la leva viene sganciato il blocco di guida lineare permettendo alla macchina di compiere traiettorie curvilinee.

D2) Leva di comando pistola interna.


Tirando la leva si esegue la spruzzata dalla pistola collocata nella parte interna.

D3) Tirare la leva per eseguire la spruzzata dalla pistola lato esterno.

D4) Leva su pressostato

Posizionare la leva (${\bf D4}$) in orizzontale per alimentare entrambe le pistole.

Posizionare la leva (**D4**) in verticale per alimentare solo la pistola lato interno.



E TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO

- Rispettare scrupolosamente l'orientamento dell'imballaggio indicato esternamente da scritte o simboli.
- Prima di installare l'apparecchiatura, si predisponga un ambiente idoneo con lo spazio necessario, la corretta illuminazione, la pavimentazione pulita e liscia.
- Tutte le operazioni di scarico e movimentazione dell'apparecchiatura sono di pertinenza dell'utilizzatore che dovrà fare molta attenzione per evitare di provocare danni alle persone o all'apparecchiatura.

Per l'operazione di scarico si utilizzi del personale specializzato ed abilitato (carrellisti, gruisti ecc.) ed un mezzo di sollevamento idoneo che abbia portata adeguata al peso dell'imballo e si rispettino tutte le norme di sicurezza. Il personale dovrà essere dotato delle necessarie protezioni individuali.

- Il costruttore declina ogni responsabilità relativa allo scarico ed al trasporto dell'apparecchiatura sul luogo di lavoro.
- Verificare l'integrità dell'imballo all'atto del ricevimento.
 Togliere l'apparecchiatura dall'imballo e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto.

Qualora si riscontrassero componenti danneggiati, contattare tempestivamente la **LARIUS** e l'Agente di trasporto. Il termine massimo per le comunicazioni di danneggiamento è di 8 giorni dalla data di ricevimento dell'apparecchiatura.

La comunicazione dovrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla **LARIUS** ed al trasportatore.

Lo smaltimento dei materiali di imballaggio, a carico dell'utilizzatore, dovrà essere eseguito in conformità alle normative vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura.
 É comunque buon comportamento riciclare il più possibile in modo ecologico i materiali dell'imballaggio.

NORME DI SICUREZZA

 IL DATORE DI LAVORO DOVRÁ PROVVEDERE AD ISTRUIRE IL PERSONALE SUI RISCHI DI INFORTUNI, SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'OPERATORE E SULLE REGOLE ANTINFORTUNISTICHE GENERALI PREVISTE DALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI E DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI É INSTAL-LATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE. IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOVRÁ RI-SPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME ANTIN-FORTUNISTICHE DEL PAESE IN CUI É INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHELE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE



Leggere attentamente ed integralmente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Custodire con cura le istruzioni.



La manomissione o la sostituzione non autorizzata di una o piú parti che compongono l'apparecchiatura, l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli rac-

comandati dal costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilità civili e penali.

- TENERE IN ORDINE L'AREA DI LAVORO. DISORDINE SUL POSTO DI LAVORO COMPORTA PERICOLO DI INCIDENTI.
- MANTENERE SEMPRE UN BUON EQUILIBRIO EVITANDO POSIZIONI MALSICURE.
- PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE SCRUPOLOSA-MENTE CHE NON VI SIANO PARTI DANNEGGIATE E CHE L'APPARECCHIATURA SIA IN GRADO DI EFFETTUARE IL SUO LAVORO IN MODO CORRETTO.
- OSSERVARE SEMPRE LE ISTRUZIONI PER LA SICU-REZZA E LE NORMATIVE VIGENTI.
- NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRANEE POS-SANO ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO.
- NON SUPERARE MAI LE PRESSIONI MASSIME DI ESER-CIZIO INDICATE.
- NON DIRIGERE MAI LA PISTOLA VERSO SE STESSI O ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO PUÒ CAUSARE SERIE FERITE.
- IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN ME-DICO SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO. NON SOTTOVALUTARE MAI UNA LESIONE PROCURATA DALL'INIEZIONE DI UN FLUIDO.
- TOGLIERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICARE LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI PARTICOLARI DELL'APPARECCHIA-TURA.
- NON MODIFICARE MAI NESSUN PARTICOLARE DEL-L'APPARECCHIATURA. VERIFICA REGOLARMENTE I COMPONENTIDEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI DANNEGGIATI O USURATI.
- STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I RACCORDI DI

COLLEGAMENTO TRA LA POMPA, IL TUBO FLESSIBILE E LA PISTOLA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIA-TURA.

- UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL CORREDO STANDARD DI LAVORO. L'IMPIEGO DI ACCESSORI O ATTREZZATURA DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI NEL PRESENTE MANUALE PUÓ ES-SERE CAUSA DI INFORTUNI.
- IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSIBILE PUÒ ES-SERE MOLTO PERICOLOSO. MANEGGIARE CON CURA IL TUBO FLESSIBILE. NONTIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE L'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO FLESSIBILE DANNEGGIATO O RIPARATO.



L'elevata velocità di scorrimento del prodotto nel tubo flessibile può creare elettricità statica che si manifesta con piccole scariche e scintille. Si raccomanda di collegare a terra l'apparecchiatura. La pompa è collegata a terra dal filo

di massa del cavo dell'alimentazione elettrica. La pistola è collegata a terra mediante il tubo alta pressione flessibile. Tutti gli oggetti conduttori che si trovano in prossimità della zona di lavoro devono essere collegati a terra.

- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI SPRUZZARE PRODOTTI INFIAMMABILI O SOLVENTI IN AMBIENTI CHIUSI.
- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE L'APPAREC-CHIATURA IN AMBIENTI SATURI DI GAS POTENZIAL-MENTE ESPLOSIVI.



Verificare sempre la compatibilità del prodotto con i materiali che compongono l'apparecchiatura (pompa, pistola, tubo flessibile e accessori) con i quali può venire a contatto. Non utilizzare vernici o solventi che contengono

idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.







SE IL PRODOTTO DA UTILIZZARE E'TOSSICO EVITARE L'INA-LAZIONE E IL CONTATTO UTILIZZANDO GUANTI PROTETTIVI, OCCHIALI DI PROTEZIONE E APPROPRIATE MASCHERE.



PRENDERE APPROPRIATE MISURE DI PROTEZIONE DELL'UDITO SE SI LAVORA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'APPARECCHIATURA.

Norme di sicurezza elettrica

- Verificare che l'interruttore ON/OFF sia nella posizione "OFF" prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- Non eseguite il trasporto dell'apparecchiatura collegata alla rete di alimentazione.
- Staccare la spina dalla presa se l'apparecchiatura rimane inutilizzata e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione dell'utensile o di sostituzione di accessori.
- Non trascinare l'apparecchiatura nè disinserire la spina strattonando il cavo di alimentazione.

 Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e da spigoli
 - taglienti.
- Se l'apparecchiatura viene utilizzata all'aperto, fare uso solo di un cavo di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato per l'uso esterno.



Non tentare mai di manomettere i valori di taratura degli strumenti.

- Fare attenzione allo stelo di pompaggio in movimento. Ogni volta che si interviene nelle immediate vicinanze, fermare la macchina.
- Per evitare infortuni, le riparazioni alle parti elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

G MESSA A PUNTO


COLLEGAMENTI DI TUBO FLESSIBILE E PISTOLA

 Collegare i tubi flessibili alta pressione alla pompa e alle pistole avendo cura di serrare fortemente i raccordi (si consiglia di utilizzare due chiavi).

NON usare sigillanti per filettature sui raccordi.


- Si **CONSIGLIA** di fissare all'uscita della pompa un manometro alta pressione (*vedere alla pagina "accessori"*) per la lettura della pressione del prodotto.
- Si raccomanda di utilizzare il tubo previsto nel corredo standard di lavoro.

NON usare MAI un tubo flessibile danneggiato o riparato.




LAVAGGIO DELL'APPARECCHIATURA NUOVA


- L'apparecchiatura è stata collaudata in fabbrica con olio minerale leggero che è rimasto all'interno del pompante per protezione. Quindi prima di aspirare il prodotto bisogna eseguire un lavaggio con diluente.
- Sollevare il tubo di aspirazione ed immergerlo nel secchio del solvente.
- Accertarsi che la pistola (G1) sia priva di ugello.




 Aprire il rubinetto (G2) del carburante ed avviare il motore tirando la corda (G3) per l'avviamento.



• Premere l'interruttore su ON (I) dell'apparecchiatura (G4).



 Ruotare di poco in senso orario la manopola (G5) di regolazione della pressione così che la macchina funzioni al minimo.



- Puntare la pistola contro un recipiente di raccolta e tenere premuto la leva del grilletto (così da espellere l'olio presente) fino a che non si veda uscire del solvente pulito. A questo punto rilasciare la leva.
- Estrarre il tubo di pescaggio e togliere il secchio del solvente.
- Puntare a questo punto la pistola contro il secchio del solvente e premere la leva così da recuperare il solvente rimasto.
- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore
 ON-OFF cosl da spegnere l'apparecchiatura.



Evitare assolutamente di spruzzare solventi in ambienti chiusi.

- A questo punto la macchina è pronta. Qualora si debbano utilizzare vernici ad acqua, oltre al lavaggio con solvente, si consiglia un lavaggio con acqua insaponata e poi con acqua pulita.
- Inserire il fermo grilletto della pistola e fissare l'ugello.

PREPARAZIONE DELLA VERNICE

- Accertarsi che il prodotto si presti ad una applicazione a spruzzo.
- Mescolare e filtrare il prodotto prima dell'uso. Per il filtraggio si consiglia l'impiego delle calze filtranti LARIUS METEX FINE e GROSSA.




Accertarsi che il prodotto che si vuole spruzzare sia compatibile con i materiali con cui e stata realizzata l'apparecchiatura (acciaio inossidabile e alluminio). A tale scopo consultare il fornitore del prodotto.

Non utilizzare prodotti che contengono idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.


FUNZIONAMENTO


AVVIO DELLE OPERAZIONI DI VERNICIATURA

- Utilizzare l'apparecchiatura solo dopo aver completato tutte le operazioni di MESSA A PUNTO descritte nelle pagine precedenti.
- Immergere il tubo aspirante nel secchio del prodotto.
- Aprire il rubinetto (H1) di passaggio della benzina.




• Spostare la levetta (**H2**) a seconda della temperatura esterna, come riportato nell'etichetta sottostante.







 Sollevare la levetta (H3) dello "START" in posizione intermedia.



- Premere il tasto (H4) su ON (I).
- Tirare completamente la corda (H5) di avviamento.




- Aprire la valvola di sicurezza-sgravio (H6) (ruotare in senso orario la manopola per aprire completamente la valvola).
- Premere l'interruttore su ON (I) dell'apparecchiatura (H7) e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione (H8) così che la macchina funzioni al minimo.




- Accertarsi che il prodotto ricicli dal tubo di ritorno.
- Chiudere la valvola di scarico (**H6**) (ruotare in senso orario la manopola fino allo scatto della camma).
- A questo punto la macchina continuerà ad aspirare il prodotto fino a che non avrà riempito tutto il tubo flessibile fino alla pistola dopo di che si fermerà automaticamente alla pressione preimpostata.

REGOLAZIONI


- Allentare le manopole (I1) per abbassare l'asta di supporto bandiera.
- Allentare le manopole (12) per liberare l'asta di supporto di entrambe le pistole, per la regolazione orizzontale di entrambe.
- Allentare le manopole (I3) per regolare in orizzontale solo il supporto della pistola lato interno.
- Allentare le viti del blocchetto per regolare singolarmente nel senso longitudinale (I4) e verticale (I5) la posizione delle pistole.
- Ruotare in senso antiorario le manopole (**I6**) per liberare ed estrarre le pistole del supporto.






PULIZIA DI FINE LAVORO

 Ridurre la pressione al minimo (ruotare in senso antiorario la manopola (L1) di regolazione della pressione).



 Premere l'interruttore (L2) su OFF (0) posto sulla cassetta del motore, così da scollegare la pompa del motore.



- Aprire la valvola di sicurezza così da scaricare la pressione nel circuito.
- Sollevare il tubo aspirante e sostituire il secchio del prodotto con quello del solvente (accertarsi che sia compatibile con il prodotto che si sta usando).
- Svitare l'ugello della pistola (ricordarsi di pulirlo con del solvente o dell'acqua, se utilizzate vernici idrosolubili).
- Premere l'interruttore su ON (I) e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione così da far funzionare la macchina fino a far scattare il collegamento con il motore.
- Accertarsi che il solvente ricicli dal tubo di ritorno.
- · Chiudere la valvola di sicurezza.
- Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e tenere premuto il grilletto così da espellere il prodotto rimasto fino a che non si veda uscire del solvente pulito. A questo punto rilasciare il grilletto.
- Risollevare il tubo di pescaggio e togliere il secchio del solvente.
- Puntare a questo punto la pistola contro il secchio del solvente e premere il grilletto così da recuperare il solvente rimasto.

- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore OFF (0) così da scollegare la pompa dal motore e spegnere il motore.
- Se si prevede un lungo periodo di inattività si consiglia di aspirare e di lasciare all'interno del pompante e del tubo flessibile olio minerale leggero.




Prima di riutilizzare l'apparecchiatura seguire la procedura di lavaggio.

M MANUTENZIONE ORDINARIA

CONTROLLO DELLA GHIERA PREMIGUARNIZIONI

Verificare giornalmente che la ghiera premiguarnizioni sia stretta. La ghiera deve essere stretta in modo da impedire perdite ma non eccessivamente per non causare il grippaggio del pistone e l'usura eccessiva delle guarnizioni.

Per il serraggio utilizzare la chiave (M1) in dotazione.






SCARICARE LA PRESSIONE NEL POMPANTE (aprire la valvola di scarico) PRIMA DI EF-FETTUARE IL SERRAGGIO DELLA GHIERA PREMIGUARNIZIONI.

• Utilizzare il lubrificante in dotazione per facilitare lo scorrimento del pistone all'interno del pacco di tenuta.

Rabboccare quotidianamente all'interno della ghiera premiguarnizioni.




SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEL GRUPPO POMPANTE


Si consiglia di effettuare questa operazione dopo aver completato la pulizia dell'apparecchiatura.




Scaricare la pressione prima di proseguire nelle operazioni (seguire la "procedura di corretta decompressione").

- Scollegare il gruppo pompante allentando le due viti di serraggio (M3).
- Rimuovere il collare di protezione (M4).







 Tirare leggermente la cinghia di accensione (M5) fino a portare lo stelo pistone nel punto inferiore della sua corsa.




Sfilare il pompante (M6) dall'alloggiamento.



- Svitare il tubo di aspirazione rigido.
- Svitare la ghiera premi guarnizioni superiore.



- Svitare la valvola di aspirazione e pulire e/o sostituire se necessario i particolari della stessa.
- Sfilare dal basso lo stelo pistone.
- Smontare lo stelo pistone e sostituire il pacco guarnizioni se usurato
- Togliere, se necessario le guarnizioni superiori per la loro sostituzione.
- Per il riassemblaggio corretto vedere il disegno nel capitolo "Ricambi".






STORM 4000

CONTROLLO OLIO MOTORE

Controllo olio motore ogni 100 ore di lavoro tramite gli appositi tappi misuratori posti sulla base del motore a benzina. Ripristinare il livello se necessario.




PULIZIA E/O SOSTITUZIONE DEL PRESSOSTATO


CONTROLLO DEL PRESSOSTATO

Prima di verificare se la causa del non funzionamento dell'apparecchiatura è dovuta ad un guasto al pressostato o alla scatola comandi elettrici procedere come segue:


- Verificare l'esatto collegamento alla linea elettrica.
- Accertarsi che l'interruttore ON-OFF sia sulla posizione ON
 (I) (M7).




 Ruotare un poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione (M8) fino all'avviamento della pompa a pistone.



- Se dopo questi controlli l'apparecchiatura non si è avviata, procedere alla verifica del pressostato.
- Accertarsi che l'apparecchiatura non aspiri del materiale (togliere il secchio del prodotto).
- Aprire la valvola di scarico.
- Smontare il gruppo pompante (M9).



- Togliere dalla sede il tastatore di pressione e verificare la mobilità del perno interno. Se è il caso, pulire a fondo.
- Verificare inoltre gli organi di tenuta (OR e anello in teflon). Se usurati o "pizzicati", sostituirli.
- Smontare il blocco di sostegno e verificare mediante tester il funzionamento del microinterruttore. Se guasto, sostituirlo.
- Rimontare tutto centrando il blocco con le viti di serraggio (M10).




- Rimontare il tutto e riavviare la macchina seguendo la procedura indicata.
- Se l'apparecchiatura NON Si AVVIA, bisogna verificare i collegamenti elettrici e la scatola comandi elettrica motore e, se è il caso, sostituirla.


N INCONVENIENTI E RIMEDI

Inconveniente	Causa	Soluzione
Il motore non si avvia ATTENZIONE: Per ulteriori risoluzioni problemi inerenti al motore, fare riferimento al manuale della "Lombardini" allegato.	 Il rubinetto della benzina è chiuso; Il motore è senza benzina; Il motore è freddo; Il cavo della candela è staccato o danneggiato; 	Commutare su "Aperto" il rubinetto della benzina; Rifornire il serbatoio della benzina; Portare la leva dello Start in posizione MAX.; Collegare o sostituire il cavo;
L'apparecchiatura non si avvia	 Interruttore on-off spento; Pressostato guasto; Scatola comandi elettrici motore guasta; La linea del materiale in uscita della pompa è già in pressione; Il prodotto è solidificato all'interno della pompa; 	 Accertarsi che l'interruttore on-off sia sulla posizione "on" e ruotare un poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione; Verificare ed eventualmente sostituirlo; Verificare ed eventualmente sostituirla; Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito; Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito e spegnere la macchina. Smontare il pompante e il pressostato e pulire;
L'apparecchiatura non aspira il prodotto	 Filtro di aspirazione otturato; Filtro di aspirazione troppo fine; L'apparecchiatura aspira aria; 	 Pulirlo o sostituirlo; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa (con prodotti molto densi togliere il filtro); Controllare il tubo di aspirazione;
L'apparecchiatura aspira ma non raggiunge la pressione voluta	 Manca il prodotto; L'apparecchiatura aspira aria; La valvola di scarico è aperta; Le guarnizioni del pompante sono usurate; Valvola di aspirazione o di mandata sporca; 	 Aggiungere il prodotto; Controllare il tubo di aspirazione; Chiudere la valvola di scarico; Sostituire le guarnizioni; Smontare il gruppo pompante;
Nel premere il grilletto la pressione si abbassa notevolmente	 L'ugello è troppo grande o usurato; Il prodotto è troppo denso; Il filtro del calcio pistola è troppo fine; 	 Sostituirlo con uno più piccolo; Se possibile diluire il prodotto; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
La pressione è normale ma il prodotto non viene polverizzato	 L'ugello è parzialmente otturato; Il prodotto è troppo denso; Il filtro del calcio pistola è troppo fine; 	 Pulirlo o sostituirlo; Se possibile diluire il prodotto; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
La polverizzazione non è perfetta	L'ugello è usurato;	Sostituirlo;
L'apparecchiatura non si arresta quando si rilascia il grilletto della pistola (il motore gira lentamente e lo stelo del pistone continua a salire e/o scendere)	 Le guarnizioni del pompante sono usurate; Valvola di aspirazione o di mandata sporca; Valvola di scarico difettosa; 	 Sostituire le guarnizioni; Smontare il gruppo pompante e pulire; Verificare ed eventualmente sostituirla;


PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONE


- Inserire il fermo (O1) di sicurezza della pistola.
- Premere l'interruttore (**02**) su **OFF** (**0**) così da spegnere l'apparecchiatura.







• Disinserire il fermo di sicurezza (O1).





- Inserire sotto la pistola il recipiente di raccolta del prodotto.
 Al termine inserire di nuovo il fermo di sicurezza.
- Premere le leve (**03**) e (**04**) per scaricare la pressione.
- Aprire la valvola di scarico (O5) per scaricare la pressione residua.








ATTENZIONE :

Se dopo queste operazioni si sospetta che l'apparecchiatura sia ancora in pressione a causa dell'ugello otturato o del tubo flessibile otturato agire nel seguente modo:

- Allentare molto lentamente l'ugello della pistola.
- Disinserire il fermo di sicurezza.
- Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione.
- Allentare molto lentamente il raccordo di collegamento del tubo flessibile alla pistola.
- Procedere alla pulizia o sostituzione del tubo flessibile e dell'ugello.


P RICAMBI

RICAMBI PISTOLA AD ALTA PRESSIONE AIRLESS AT 250



Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
	11200	Pistola completa senza ugello	17	11019	Filtro maglia 200 m
1	11201	Proteggi dita completo	17	11036	Filtro maglia 100 m
2	11031	Protezione	17	11038	Filtro maglia 50 m
3	11030	Molletta	18	10018	Impugnatura
4	11033	Raccordo	19	11017	Molla
5	00000	Ugello (vedi lista)	20	32010	Guarnizione
6	11003	Guarnizione	21	11015	Raccordo girevole M16x1.5
7	11202	Manicotto	21	10155	Raccordo girevole GJ 1/4"
8	11006	Proteggi mano	22	11008	Grilletto completo
9	11203	Punteruolo completo	23	11010	Levetta
10	11204	Unità supporto sfera	24	11011	Rondelle frenanti
11	11205	Unità supporto molla	25	11012	Perno grilletto
12	11206	Corpo pistola	26	11013	Spinetta
13	11207	Spinetta	27	11014	Grilletto
14	11208	Piastrina	28	11024	Vite
15	11209	Dado	29	11035	Dado
16	11020	Guarnizione	-		


POMPANTE COMPLETO STORM 4000




Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
1 2 ** 3 4 4A 4B 5 6** 7	37076 37113 37144 95230 37019/1 96083 37109/2 37111 96087 98362 7071	Pompante completo Ghiera premiguarnizioni Pacco guarnizioni superiori Nipplo 3/8" Alloggiamento pompante Guarnizione Camicia Stelo pistone Anello elastico Spina Sfera Ø9	9 10 ** 11 12 ** 13 14 15 16** 17** 18	37553 37457 37130 37554 37555 98368 98370 96093 16120 4496	Anello premiguarnizioni Pacco guarnizioni inferiori Rondella Raschia olio Pistone pompante Anello Spina fermo sfera Anello OR Sfera Ø1/2" Valvola di aspirazione

^{*} Kit guarnizioni completo (superiori e inferiori) cod. 37458

^{**} Kit manutenzione pompante cod. 40347




DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE COMPLETO




Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
1	16308	Etichetta	25	16331	Corpo rilevatore
2	16301	Manopola	26	16333	Anello antiestrusione
3	32017/1A	Grano	27	9287	O-ring
4	96028	Viti	28	5258	Riduzione
5	16037	Guarnizione	29	96201	Serbatoio filtro
6	37419	Lamina di chiusura	30	96202	Molla staccio
7	81017	Anello elastico	31	95218	Staccio filtro 30M
8	16315	Perno di regolazione	32	96207	Supporto staccio
9	16309	Spina	33	96203	Anello OR
10	16303	Molla	34	96204	Base filtro
11	4060	Sfera	35	96206	Nipplo 1/4"G-M16x1,5
12	16304	Canotto di taratura	36	96205	Grano 1/4" GC
13	16306	Asta di comando	37	3279	Raccordo girevole
14	16311	Scatola di sostegno	38	52017	Dado
15	16313	Microinterruttore	39	32024	Rondella
16	22059	Grano	40	33007	Rondella
17	16310	Viti	41	33006	Raccordo inox M16x1,5
18	16312	Vite	42	37417	Blocchetto materiale
19	5338/1	Vite nylon	43	37406	Vite
20	20450	Pressacavo	44	33010	Rondella rame
21	16307	Boccola di taratura	45	34109	Raccordo inox 3/8"
22	54004	Viti	46	37402	Vite
23	37418	Sostegno pressostato	47	33008	Manometro alta pressione
24	16330	Rilevatore completo			

RICAMBI GRUPPO RIDUTTORE




Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
1	4470	Scatola elettrica completa	22	37163	Cuscinetto
2	32024	Rondella	23	37165	Collare
5	32005	Rondella	24	34009	Rondella
6	37415	Flangia	25	37177	Vite
7	37423/M	Ingranaggio	26	37167	Collare
8	37425	Ingranaggio	27	37175	Gancio
9	37117	Guarnizione	28	32024	Rondella
10	37118	Corpo scatola di riduzione	29	8385	Vite
11	37128	Albero a gomito	30	11032	Vite
12	37076	Pompante al completo	31	34008	Vite
13	37259	Tubo a.p. di collegamento	32	91062	Vite
14	37131	Linguetta	33	37431	Coperchio storm 4
15	37148	Biella completa	34	4415	Motore a benzina verde
19	37153	Anello elastico	35	37133	Dado
20	37157	Spina	36	37135	Rondella
21	37161	Pattino storm 4	37	37127	Ruota dentata





Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
1	37440	Valvola completa	7	37281	Molla
2	8402	O-Ring	8	37442C	Boccola
3	37447	Sede valvola	9	37444	Spina di posizione
4	301013	O-Ring	10	16405	Manopola
5	37284	Anello antiestrusione	11	8026/1	Grano
6	37446	Asta materiale			

MOTORE




Pos.	Codice	Descrizione
1	4415	Motore completo Storm 4 a benzina verde

NOTE: Per ulteriori parti di ricambio fare riferimento al manuale della Lombardini allegato.

STORM 4000

FRIZIONE



Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}$	4420 4452 4424 4422	Frizione completa Cuscinetto a sfere (montato internamente) Flangia riduttore Pignone	5 6 7	4416 4421 4428	Frizione elettromagnetica Flangia motore Tirante

Q ACCESSORI



Codice	Descrizione			
18026	Tubo a compensazione 1/4" 15mt			
4201	Compensatore di colpi			
4201/1	Membrana per compensatore di colpi			



Art. 11080: AT 300 1/4+base **Art. 11081:** AT 300 M16x1,5+base



Art. 11220: AT 250 1/4+base **Art. 11221:** AT 250 M16x1,5+base



Art. 11135: L91X 1/4+base **Art. 11136:** L91X M16x1,5+base

T(L

PROLUNGA PISTOLA Art. 153: cm 30

Art. 155: cm 60 - Art. 156: cm 100

STORM 4000



PROLUNGA COMPLETA DI FAST-CLEAN

Art. 170: cm 30

PLA M16x1,5

Art. 171: cm 60 - Art. 172: cm 100



+ FAST-CLEAN CON UGELLO A SCELTA Art. 11421-11426-11431: cm 130-180-240




Art. 16780: RULLO DI VERNICIATURA TELESCOPICO Gun 220 bar Estensione 1300 - 2000 mm




PLA Art. 11400: cm 130

Art. 11401: cm 180 - Art. 11402: cm 240

STORM 4000







Art. 270: FILTRO 100 MESH Art. 271: FILTRO 60 MESH



MANOMETRO



FILTRI CALCIO PISTOLA

Art. 11039: Verde (30M) - Art. 11038: Bianco (60M) Art. 11037: Giallo (100M) - Art. 11019: Rosso (200M)





KIT 40325: L91X + FAST-CLEAN CON UGELLO A SCELTA TUBO 3/8 x 15 mt. - M16x1,5





TUBI ALTA PRESSIONE Ø 3/16 - 1/4 - 3/8



Art. 96200: FILTRO IN LINEA COMPLETO

R PRINCIPALI OPERAZIONI

All'accensione della macchina verranno visualizzate le seguenti videate:





















LINE STRIPERS











COSTRUTTORE:



23801 CALOLZIOCORTE - LECCO - ITALY - Via Stoppani, 21 Tel. (39) 0341/62.11.52 - Fax (39) 0341/62.12.43 E-mail: larius@larius.com - Internet http://www.larius.com

